

GOURMETmaxx

Vízforraló

13704



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A



B



TARTALOMJEGYZÉK

Szállítási terjedelem	1
Áttekintés	1
Szimbólumok	2
Jelzőszavak	2
Rendeltetésszerű használat	2
Biztonsági utasítások	3
Beállítás és csatlakoztatás	5
Első használat előtt	5
Használat	5
Tisztítás	6
Tárolás	6
Hibaelhárítás	6
Hulladékártalmatlanítás	7
Műszaki adatok	7

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Vízforráló, 1 x
- Bázisállomás csatlakozókábellel, 1 x
- Használati utasítás, 1 x

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a z alkatrészek szállítási sérülését.

Sérülés esetén ne használja, hanem vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl. Távolítson el minden fóliát, matricát vagy szállítási védelem a készüléktől. **Soha ne távolítsa el a teljesítménytáblát és a figyelmeztető feliratokat. bölcsen!**

ÁTTEKINTÉS

(A kép)

- 1 Fedélkioldó gomb
- 2 Fedél
- 3 Be / Ki kapcsoló
- 4 Fogantyú
- 5 Működtető lámpa
- 6 Csatlakozókábel
- 7 Bázisállomás (kábeltekercselővel együtt)
- 8 Kettle
- 9 Torkolat

(B kép)

- 10 Vízsztintjelző - MAX jelzés
- 11 Vízsztintjelző - MIN jelzés

Kedves vásárló,

Örülünk, hogy a **GOURMETmaxx vízfóralót választotta**. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz weboldalunkon keresztül:

www.ds-group.de/kundenservice

A használati utasítással kapcsolatos információk

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra. A készülék szerves részét képezi. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget, ha az információk a jelen használati utasításban foglaltakat nem kell betartani.

SZIMBOLUMOK

Veszélyt jelző táblák: Ezek a szimbólumok a lehetséges veszélyeket jelzik.



Gondosan olvassa el és kövesse a kapcsolódó biztonsági utasításokat.



Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



Élelmiszerek számára alkalmas.



Vigyázat: forró felületek!



Váltakozó áram

JELSZAVAK

A jelzőszavak veszélyt jeleznek, ha a kapcsolódó utasításokat nem tartják be.

VESZÉLY - nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat

VIGYÁZAT - alacsony kockázat, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS - anyagi károkat okozhat.

RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLAT

- A készülék víz melegítésére szolgál, nem pedig tej vagy más folyadékok melegítésére. Ne használja a készüléket tea vagy kávé készítésére.
- A készülék kizárólag magánhasználatra alkalmas, kereskedelmi vagy háztartási használatra nem, pl. szállodákban, reggeliző éttermekben, irodákban, személyzeti konyhákban vagy hasonló helyeken.
- A készüléket csak a megadott célra és csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül.
- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön. hogy azzá váljon.
- A nem megfelelő kezelés, sérülés, meszesedés vagy javítási kísérletek által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez vonatkozik a normál elhasználódásra is.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Tartson be minden biztonsági információt, utasítást, ábrát és műszaki adatot, amelyet a készülékhez mellékeltek. A biztonsági információk és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb **gyermekek**, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- **Gyermekek nem** játszhatnak a készülékkel.
- **A** tisztítást és a **felhasználói karbantartást gyermekek** csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- A 8 évnél fiatalabb **gyermekeket** és az állatokat távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozó kábeltől.



VIGYÁZAT: Forró felületek!

A készülék használat közben nagyon felforrósodik. A készülék használata közben és után ne érintkezzen a felhevült részekkel! Csak akkor érintse meg a fogantyút és a be-/kikapcsolót, ha a készülék üzemel vagy forró vizet tartalmaz.

- Soha ne lépje túl a maximális töltési szintet (figyelje a **MAX jelzést**). Ha a vízforraló túl van töltve, forró víz szivároghat ki a kifolyócsőből.
- Soha ne merítse a vízforralót, a bázisállomást és a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy azok ne kerülhessenek vízbe vagy ne ázzanak el.
- A bázisállomást mindig le kell választani a hálózatról, ha nincs felügyelet alatt, és tisztítás előtt.
- A vízforralót csak a mellékelt bázisállomással együtt használja. Ne használja a bázisállomást más készülékekkel.

- Ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. Ne cserélje ki saját maga a csatlakozókábelt. Ha a vízforraló, az alapállomás vagy a csatlakozókábel megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy a hivatalos szakkereskedőknek kell kicserélnie vagy megjavítania.
- Kövesse a "Tisztítás" fejezetben található utasításokat.



VESZÉLY - Áramütés veszélye


- A készüléket csak beltérben használja.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben.
- Ha a bázisállomás vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. **Csak ezután** vegye ki a bázisállomást a vízből. Soha ne próbálja meg kihúzni a vízből, amíg a hálózatra van csatlakoztatva.
- Soha ne érintse nedves kézzel a bázisállomást vagy a csatlakozókábelt, ha a bázisállomás a hálózatra van csatlakoztatva.
- Vegye le a vízforralót az alapállomásról töltés, kiöntés vagy tisztítás céljából. Ügyeljen arra, hogy a vízforraló a l á n lévő érintkezőkbe ne kerüljön víz.



FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély

Hő, forró gőz vagy kondenzáció okozta leforrzás veszélye!

- Kerülje az érintkezést a kifolyócsőből felszálló gőzzel. Ne nyissa ki a fedelet a főzési folyamat alatt. Újratöltés előtt hagyja kihűlni a készüléket!
- Lassan és óvatosan öntse ki a forró vizet.
- Ne mozgassa a készüléket a főzési folyamat alatt.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől és állatoktól. Fuldoklás veszélye áll fenn.



FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel kisgyermek és állatok számára elérhetetlen helyen legyen. Felfojtás veszélye áll fenn!
- Ne c s a t l a k o z t a s s a a készüléket többes aljzathoz más (nagy teljesítményű) fogyasztókkal együtt, egy elkerülje a túlterhelést és az esetleges rövidzárlatot (tűz).
- Ne használja a készüléket hosszabbító kábelekkel.
- Ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
- Ne takarja le a készüléket működés közben.

MEGJEGYZÉS - Anyagi és anyagi kár kockázata

- Gondoskodjon arról, hogy a kiáramló gőz ne érintkezzen elektromos készülékekkel és elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezésekkel.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha működés közben vagy zivatar előtt hiba lép fel.
- A konnektorból való kihúzáskor mindig a hálózati dugót húzza ki, és soha ne a hálózati kábelt!
- Védje a készüléket más hőforrásoktól, tűztől, fagypon alatti hőmérséklettől és ütésektől. Védje a bázisállomást a hosszan tartó nedvességtől és nedvességtől is.

- Soha ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre, a bázisállomásra vagy a csatlakozókábelre.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja, hogy ne károsítsa a készülék működését, és megelőzze az esetleges károkat.

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Kérjük, vegye figyelembe!

- A bázisállomást csak megfelelően beszerelt konnektorhoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a készülék műszaki adatainak.
- Ne helyezze a készüléket a konyhai munkalapok vagy hasonlók alá. A felszálló gőz károsíthatja azokat!
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne jelentsen botlásveszélyt. Nem lóghat le a szerelési felületről, hogy megakadályozza a készülék lehúzását.
- A csatlakozókábelt úgy fektesse le, hogy ne legyen összenyomva vagy elgörbülve, és ne érintkezzen forró felületekkel.

1. Tekerje le a bázisállomás alján lévő csatlakozókábelt a kívánt hosszúságúra, és helyezze a kábeltekercsbe.
2. A készüléket mindig a konyhai munkalapra vagy más felületre kell helyezni, úgy, hogy oldalt (legalább 20 cm) és felül (legalább 30 cm) szabad legyen. vízfröccsenésre érzéketlen, vízzel szemben egyenletes, szilárd, hőálló felületen.
3. Helyezze a hálózati csatlakozót a konnektorba. Az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozó gyorsan megszakítható legyen.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. A gyártási maradékok eltávolítása érdekében tölts fel a vízforralót vízzel a **MAX** jelzésig, és az első használat előtt kapcsolja be. Ehhez kövesse a "Beállítás és csatlakoztatás" és a "Használat" fejezetekben található utasításokat.
2. Főzés után öntse le a vizet. **Ezt a vizet ne igyuk meg!**
3. Végezze el ezt a folyamatot kétszer.

HASZNÁLAT

Kérjük, vegye figyelembe!

- Minden egyes forralási folyamat előtt győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló nincs blokkolva. A vízforraló csak akkor kapcsol ki automatikusan, amikor a forralási folyamat befejeződött, ha a be-/kikapcsoló nem blokkolt.
- A fedelet működés közben mindig zárva kell tartani.
- Ne működtesse a készüléket víz nélkül vagy a **MIN** jelzésnél kevesebb vízzel. Túlmelegedhet. Ebben az esetben a készülék kikapcsol. Hagyja kihűlni, mielőtt újratöltené és újra használná!

1. A fedélkioldó gomb a fogantyú irányába, és nyissa ki a fedelet.
2. Tölts meg a vízforralót legalább 0,5 liter vízzel (**MIN jelzés**) és legfeljebb 1,8 liter (**MAX jelzés**) vízzel tölts fel. A túl kevés víz a készülék idő előtti kikapcsolását okozza. A **MAX** jelzés túllépése esetén főzés közben víz fröccsenhet ki.
3. Csukja be a fedelet. Be kell pattannia a helyére.
4. Helyezze a vízforralót a bázisállomásra.

5. Állítsa a be-/kikapcsolót **az I.** állásba. A készülék és az üzemi lámpa bekapcsol.



A főzési folyamat bármikor megszakítható a be-/kikapcsoló **0** állásba állításával.

6. A készülék automatikusan kikapcsol, amint a víz felforr. A be-/kikapcsoló a **0** állásba ugrik, és a működési lámpa kialszik.
7. Vegye le a vízfóralót az alapállomásról, és óvatosan öntse a vizet egy tartályba.

TISZTÍTÁS

Kérjük, vegye figyelembe!

- A készülék **nem** mosogatógépben mosható!
- A tisztításhoz ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószeret vagy tisztítóbetéteket. Ezek károsíthatják a felületeket.

- Tisztítás előtt válassza le a bázisállomást a tápegységről.
- A szennyeződések nedves ruhával törölje le.

Vízkömentesítés

A vízfóraló megfelelő működésének biztosítása érdekében távolítsa el a vízkőlerakódásokat. Ehhez használjon a kereskedelemben kapható vízfóralókhoz való vízkőoldó szert az alábbiak szerint:

1. Öntse a vízfóralóba a víz és a vízkőoldó szer keverékét, és kapcsolja be. A víz és a vízkőoldó arányát illetően kövesse a vízkőoldószert használati utasítását.
2. Forrás után ürítse ki a vízfóralót. Ezt a vizet ne igya meg!

3. Legalább egyszer töltsen meg újra vízzel a vízfóralót, és forralja fel, hogy a maradék vízkőoldószert eltávolítsa. Ezt a vizet öntse ki, és ne igya meg!

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, válassza le a bázisállomást a tápegységről. Szükség esetén tisztítsa meg újra a készüléket (lásd a "Tisztítás" című fejezetet), és hagyja teljesen megszáradni.
- Hűvös, száraz helyen, gyermekek és állatok elől elzárva tárolja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy saját maga meg tudja-e oldani a problémát. Ha a probléma a következő lépésekkel nem oldható meg, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos készüléket!

A készülék nem működik.

A készülék túlmelegedett.

- ▶ Várja meg, amíg kihűl, öntse bele a vizet, és próbálja meg újra.

A hálózati dugó nincs megfelelően behelyezve a konnektorba.

- ▶ Javítsa ki a hálózati dugó helyzetét. A

konnektor meghibásodott.

- ▶ Próbáljon ki egy másik aljzatot.

A biztosíték a biztosítékdobozban kiold.

Túl sok készülék van csatlakoztatva ugyanarra az áramkörre.

- ▶ Csökkentse az áramkörben lévő eszközök számát.

Víz szivárog a készülékből.

Túl sok víz van a vízfóralóban.

- ▶ Ne tegye a vízfóralót a Töltse a MAX jelig!

A készülék nem kapcsol ki.

A be-/kikapcsoló blokkolva van.

- ▶ Távolítsa el a dugulást.

A készülék a főzési folyamat alatt kikapcsol.

A vízmennyiség a MIN-érték alá csökkent.

- ▶ Töltse fel a vízfóralót vízzel legalább a MIN jelzésig.

A főzési folyamat során sok gőz keletkezik.

A készülék meszesedik.

- ▶ Vízkőmentesítse a készüléket.

Használat közben kellemetlen szag érezhető.

A készüléket korábban vízkőmentesítették.

- ▶ Öblítse ki a készüléket tiszta vízzel.

TECHNIKAI ADATOK

Cikkszám: :	13704
Modellszám:	MU-A150-18
Tápfeszültség :	220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Teljesítmény:	1500 W
Védelmi osztály:	I
ID Használati utasítás:	Z 13704 M DS V1 1023 mint

KÖRNYEZETVÉDELLEM



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és adja le az újrahasznosító központban.



A mellette lévő szimbólum (áthúzott, aláhúzott kuka) azt jelenti, hogy a régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerbe kell vinni.

A magánháztartásokból származó régi készülékek tulajdonosai ingyenesen leadhatják azokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és forgalmazók által az ElektroG-nek megfelelően létrehozott visszavételi központokban, hogy azokat környezetbarát módon ártalmatlanítsák és újrahasznosítsák. értékes nyersanyagok visszanyerésére használható. Ha nem megfelelően ártalmatlanítják, mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, és káros hatással lehetnek az emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó üzletek is kötelesek visszavenni azokat.

A hulladékok elkerülése még inkább hozzájárul a környezetvédelemhez.

Ezért, ahol lehetséges, a további felhasználás vagy újrahasznosítás mellett

Ezen túlmenően a hulladék másodlagos felhasználóknál történő elhelyezése ökológiailag értékes alternatívája az ártalmatlanításnak.

