

GOURMETmaxx

Forrólevegős sütő

14256



Használati útmutató

A



1

9

2

8

3

7

4

6

5



TARTALOMJEGYZÉK

Szimbólumok	1	Első használat előtt	6
Szállítási terjedelem	1	Tartozékok	6
Bemutatóköz	2	Felhasználás	6
Jelzőszavak	2	Tisztítás és tárolás	7
További magyarázatok	2	Hibaelhárítás	8
Rendeltetésszerű használat		Műszaki adatok	9
Biztonsági utasítások	3	Hulladékkezelés	
Beállítás és csatlakoztatás	5		



FONTOS MEGJEGYZÉSEK! TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN!

SZIMBOLOK



Veszélyt jelző táblák: Ezek a szimbólumok a lehetséges veszélyeket jelzik. Olvassa el figyelmesen a kapcsolódó biztonsági utasításokat, és tartsa be azokat.



Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



Vigyázat: forró felületek!



Alkalmas élelmiszerekhez



Váltakozó áram



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

1 x Forró levegőjű fritőz

1 x fiók

1 x betétrács

1 x használati útmutató

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a z alkatrészek szállítási sérülését.

Sérülés esetén ne használja, hanem forduljon az ügyfélszolgálatához. Bármilyen fólia, matrica vagy szállítási

Távolítsa el a védőburkolatot a készülékről.

Soha ne távolítsa el a

Távolítsa el a típustáblát és az esetleges figyelmeztető feliratokat!

Kedves vásárló,

Örülünk, hogy ezt a **forrólevegős fritőzt** választotta. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel vagy a pótalkatrészekkel / tartozékokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

A használati utasítással kapcsolatos információk

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra. A készülék szerves részét képezi. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartásáért.

RÖVIDÍTÉS**(A kép)**

1 Elkészítési ajánlások:



Sültkrumpli



Szalonna



garnélarák



Baromfi



torta



Hús



Hal

2 Szellőzőnyílás

3 Főegység

4 Főzőkamra

5 Beillesztett polc a fiókhöz

6 Fogantyú

7 Fiók

8 **Hőmérséklet** tárcsa

9 **Időzítő** tárcsa

JELZÉSEK

A jelzőszavak veszélyt jeleznek, ha a uta megfelelő utasításokat nem tartják be.

VESZÉLY - nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT - alacsony kockázat, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS - anyagi károkat **okozhat**.

TOVÁBBI MAGYARÁZATOK

A bekezdések **a** következőképpen jelennek meg: (1)

A képhivatkozások a következőképpen jelennek meg: **(A ábra)**

Rendeltetés szerinti felhasználás

- A készülék az ételek meleg levegővel történő melegítésére szolgál.
 - **A készülék kizárólag forró levegővel működik. Ne tegyen olajat vagy zsírt a készülékbe, mint egy hagyományos fritőz esetében!**
 - **A készülék nem** alkalmas folyékony ételek, például levesek, szószok vagy pörkölték készítésére!
 - A készülék kizárólag magánhasználatra alkalmas, kereskedelmi vagy vendéglátóipari használatra nem.
- Nem használható például szállodákban, reggelizőbárokban, irodákban, személyzeti konyhákban stb.
- A készüléket csak a megadott célra és csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül.
 - A nem megfelelő kezelés, sérülés vagy javítási kísérlet által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez vonatkozik a normál elhasználódásra is.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Tartson be minden biztonsági információt, utasítást, címkézést és műszaki adatot, amelyet a készülékkel együtt mellékeltek. A biztonsági információk és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.

- Ezt a készüléket 8 éves és **idősebb gyermekek**, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- Gyermekek **nem** játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a **felhasználói karbantartást gyermekek csak** 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- Tartsa távol a 8 év alatti **gyermekeket** és az állatokat a készüléktől és a csatlakozó kábeltől.



VIGYÁZAT: forró felületek!

A készülék és a tartozékok használat közben nagyon felforrósodnak. A készülék használata közben és után ne érintkezzen a felhevült részekkel! Csak akkor érintse meg a fogantyút és a tárcsákat, amikor a készülék üzemben van, vagy közvetlenül a kikapcsolás után. Várjon, amíg a készülék

teljesen lehűlt, mielőtt szállítják, tisztítják vagy elrakják. Forró tartozékok kezelésénél használjon konyhai kesztyűt.

- Soha ne merítse a főegységet és a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy azok ne kerülhessenek vízbe vagy ne ázzanak el. Elektromos áramütés veszélye áll fenn!
- A készüléket szállítás vagy tisztítás előtt mindig le kell választani a hálózatról, ha felügyelet nélkül marad.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. Ne cserélje ki saját maga a csatlakozókábelt. Ha a készülék, a csatlakozókábel vagy a készülék tartozékai megsérülnek, a veszélyek elkerülése érdekében azokat a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy szakszerviznek kell megjavítania vagy kicserélnie.
- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távirányítóval működjön.
- Kövesse a "Tisztítás és tárolás" fejezetben található utasításokat!



VESZÉLY -

Áramütés veszélye

- A készüléket csak beltérben használja és tárolja.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket magas páratartalmú helyiségben.
- Soha ne érintse nedves kézzel a főegységet vagy a csatlakozókábelt, ha a készüléket a hálózatra csatlakoztatták.
- Ha a főegység vízbe esik, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva, azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. **Csak ezután** vegye ki a főegységet a vízből. Soha ne próbálja meg kihúzni a vízből, amíg a hálózatra van csatlakoztatva! Mielőtt újra használatba venné, a veszélyek elkerülése érdekében ellenőriztesse a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy egy hivatalos szakkereskedővel.



FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély

- Ne öntsön folyadékot (pl. olajat vagy vizet) közvetlenül a készülékbe, és ne helyezzen folyadékkal teli edényt a készülékbe. Csak forró levegővel működik.
- Ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne helyezzen gyúlékony anyagokat (pl. karton, papír, műanyag) a készülékre vagy a készülékbe.
- Ne takarja le a készüléket működés közben, és tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat, hogy megelőzze a tüzet.
- Tűz esetén: Ne oltsa el vízzel! Fojtsa el a lángokat például egy tűzoltótakaróval.



FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély

- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől és állatoktól. Fuldoklás veszélye áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel mindig kisgyermek és állatok számára elérhetetlen helyen legyen. Felfojtás veszélye áll fenn.
- Forró gőz távozhat működés közben és a fiók kihúzásakor. Ezért tartsa távol a fejét és a kezét a veszélyes zónától. A forróság, a forró gőz miatt fennáll a leforrázás veszélye.
Gőz vagy kondenzáció.
- A készüléket működés közben nem szabad mozgatni. Tűzveszély áll fenn.

MEGJEGYZÉS - Anyagi és anyagi kár kockázata

- Gondoskodjon arról, hogy a kiáramló gőz ne érintkezzen közvetlenül elektromos készülékekkel és elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezésekkel.
- Ha működés közben hiba lép fel, húzza ki a hálózati csatlakozót. Ellenkező esetben mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót.
- Zivatar előtt vagy áramszünet esetén válassza le a készüléket a hálózatról.
- A készülék hálózatról való leválasztásakor mindig a hálózati dugót húzza ki, és soha ne a hálózati kábelt.
- Ne húzza vagy vigye a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Védje a készüléket: más hőforrásoktól, tűztől, hosszabb ideig tartó nedvességtől, közvetlen napfénytől vagy ütődéstől.
- A készüléket száraz helyen, 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozókábelre.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja, hogy ne károsítsa a készülék működését, és megelőzze az esetleges károkat.
- Ne használjon éles szélű tárgyakat az ételek forgatásához és eltávolításához. Ezek károsíthatják a bevonatot.

TELEPÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Kérjük, vegye figyelembe!

- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket és a csatlakozókábelt a sérülések szempontjából. Csak akkor használja a készüléket, ha az sértetlen és működőképes.
- Soha ne helyezze a készüléket puha felületre. A készülék alján lévő szellőzőnyílásokat nem szabad eltakarni.
- Biztosítson elegendő szabad helyet minden oldalon. Ne helyezze a készüléket konyhai fali szekrények vagy hasonlók alá. A felszálló gőz károsíthatja azokat!
- Ne c s a t l a k o z t a s s a a készüléket többes aljzathoz más (nagy teljesítményű) fogyasztókkal együtt, hogy elkerülje a túlterhelést és az esetleges rövidzárlatot (tűz).
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne jelentsen botlásveszélyt. Nem lóghat le a szerelési felületről, hogy megakadályozza a készülék lehúzását.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne legyen összenyomva, elgömbülve vagy éles élek fölé fektetve, és ne érintkezzen forró felületekkel (pl. a készülékkel). érintkezik.

- A készüléket csak olyan, megfelelően felszerelt konnektorba csatlakoztassa, amely megfelel a készülék műszaki adatainak. A konnektornak a csatlakoztatás után is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozó gyorsan meg lehessen szakítani.
- Ne használjon hosszabbító kábeleket.

1. Helyezze a készüléket a konyhapultra vagy más száraz, tiszta, vízszintes és **hőálló** munkafelületre. Biztosítson elegendő szabad helyet minden oldalon (legalább 20 cm-t oldalra és 50 cm-t felfelé).
2. Teljesen tekerje ki a csatlakozókábelt, és dugja be a hálózati dugót egy konnektorba.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Kérjük, vegye figyelembe!

- A készüléket első alkalommal étel nélkül kell üzembe helyezni, mivel bármilyen bevonat okozhatja a maradványok szagok vagy füst kialakulásához vezethetnek.
1. Hagyja a készüléket a legmagasabb hőfokozaton kb. 10 percig tartalom nélkül felmelegedni. Ehhez kövesse a "Beállítás és csatlakoztatás" és a "Használat" fejezetekben található utasításokat.
 2. Tisztítson meg minden tartozékot mosószerrel és meleg vízzel.

KIEGÉSZÍTŐK

Fiók

Az ételt a fiókban (7) készítik el. A készülék üzembe helyezésekor be kell helyezni a főzőrekeszbe (4).

Rács behelyezése

A drótpolcot (5) a készülék használatakor be kell helyezni a fiókba (7), hogy a recirkulációs funkció ne sérüljön. A behelyezéskor igazítsa egymáshoz a drótpolcon és a fiókban lévő nyíljelzéseket (A ábra).

A drótpolcra egy kis lábas vagy sütőtál is elhelyezhető a sütéshez.

HASZNÁLAT

Kérjük, vegye figyelembe!

- Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, leesett vagy vízbe esett. Újbóli üzembe helyezés előtt ellenőriztesse egy szakműhelyben.
 - Ne tegyen fóliába vagy műanyag zacskóba csomagolt élelmiszereket a készülékbe.
 - Ügyeljen arra, hogy az étel ne érjen a készülék fűtőeleméhez.
 - Ne töltsé túl a fiókot, hogy a forró levegő optimálisan tudjon keringeni a főzőtérben. Legfeljebb félig töltsé meg.
 - Ügyeljen arra, hogy az olaj és a zsíros ételek ne legyenek túlhevítve. Ezek meggyulladhatnak.
 - Használat után mindig helyezze a fiókot és szükség esetén a drótpolcot hőálló felületre.
-
- A főzési idő az étel méretétől és mennyiségétől, valamint a hőmérséklettől függ. Rövidebb

Kezdje el a főzési időt, és fokozatosan hosszabbítsa meg, ahogyan szükséges.

- Az iparilag előállított fagyasztott termékek elkészítésekor kövesse a gyártó által megadott idő- és hőmérsékleti előírásokat. Ellenőrizze, hogy az étel a megadott főzési idő lejártá előtt átsült-e.
- Bizonyos ételek (pl. chips vagy hasonló) esetében az egyenletes sütési eredmény elérése érdekében célszerű az ételt időnként megkeverni.

1. Készítse elő a főzni kívánt ételt.
2. Helyezze a betétállványt **(5)** a fiókba **(7)**.
3. Tegye az ételt a fiókba.
4. Csúsztassa a fiókot teljesen a főzőtérbe **(4)**.
5. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a **hőmérséklet-tárcsával (8)**.
6. Állítsa be a kívánt időt a tárcsával. Állítsa be az **időzítőt (9)**. A készülék elindítja a fűtési folyamatot. A beállított idő letelte után egy hangjelzés hallatszik, és a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Húzza ki a fiókot a fogantyúnál **(6)** fogva a főzőtérből, és helyezze egy hőálló felületre.



Ha a fiókot a főzési idő alatt kiveszik a főzőtérből, a fűtési folyamat leáll. Az időzítő azonban tovább fut. A fűtési folyamat újraindul az időzítő ideje alatt, amikor a fiókot teljesen visszahelyezi a főzőtérbe.

8. Vegye ki az ételt a fiókból.
9. Hagyja kihűlni a készüléket és a tartozékokat, majd tisztítsa meg őket (lásd a fejezetet "Tisztítás és tárolás").

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Kérjük, vegye figyelembe!

- Soha ne permetezzen hideg vizet a forró tartozékokra, hogy elkerülje az anyag károsodását.
- A tisztításhoz ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket vagy tisztítóbetéteket. Ezek károsíthatják a felületeket.

Minden használat után tisztítsa meg a fiókot **(7)**, a betétrácsot **(5)** és szükség esetén a főegységet **(3)**, **hogy** megakadályozza a baktériumok kialakulását és az ételmaradékok ráégését. Ne hagyja, hogy az ételmaradékok megszáradjanak.

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék le van választva a hálózatról és lehűlt.
2. Szükség esetén tiszta, nedves ruhával törölje át a főegység házát, valamint a főzőfülkét **(4)** és a fűtőelemet. **Ne tisztítsa mosogatógépben vagy vízbe merítve!**
3. Tisztítsa meg a fiókot és a betétállványt mosogatószerrel és meleg vízzel. A drótpolc mosogatógépben is tisztítható. Az alkatrészek minőségének mi n é l hosszabb ideig történő megőrzése érdekében azokat lehetőleg kézzel kell öblíteni. Makacs foltok esetén előzetesen áztassa be meleg vízbe és mosogatószerbe.
4. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni vagy kiszáradni.
5. A készüléket és tartozékait tiszta, száraz, gyermekek és állatok elől elzárt helyen tárolja.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e saját maga. Ha a probléma a következő lépésekkel nem oldható meg, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos készüléket!

A készülék nem működik.

A hálózati dugó nincs megfelelően behelyezve a konnektorba.

- ▶ Javítsa ki a hálózati dugó helyzetét. A

konnektor meghibásodott.

- ▶ Próbáljon ki egy másik aljzatot.

Nincs beállított főzési idő.

- ▶ Állítsa be a főzési időt az **időzítő** tárcsával. A készülék nem kezd el melegíteni, amíg az időt be nem állította.

A fiók nincs megfelelően elhelyezve a főzőszekrényben.

- ▶ Tolja a fiókot teljesen a főzőtérbe, hogy a készülék elindíthassa a fűtési folyamatot.

A biztosíték a biztosítékdozobban kiold.

Túl sok készülék van csatlakoztatva ugyanarra az áramkörre.

- ▶ Csökkentse az áramkörben lévő eszközök számát.

Az étel nem egyenletesen sül meg.

A fiók túlságosan tele van.

- ▶ Csökkentse az étel mennyiségét. Az ételek egymáson fekszenek.

- ▶ Élelmiszerek elosztása és időről időre időről időre keverje össze.

A beállított főzési idő túl rövid volt.

- ▶ Növelje a főzési időt.

Használat közben kellemetlen szag érezhető. / A készülékből füst szivárog.

A készülék / tartozékok szennyezettek.

- ▶ A fejezet utasításai "Tisztítás és tárolás".

A készüléket először használják. Az új készülékek első használatakor gyakran alakulnak ki szagok.

- ▶ Kövesse az "Első használat előtt" fejezetben található utasításokat.

TECHNIKAI ADATOK

Cikkszám: :	14256
Modellszám:	ZHAF260M1
Tápegység:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Teljesítmény:	max. 1000 W
Védelmi osztály:	I
Kapacitás:	2,3 l
Hőmérséklet:	kb. 80 - 200 °C
Időzítő:	1 - 60 perc
ID Használati utasítás:	Z 14256 M DS V1.1 0224 mint



KÖRNYEZETVÉDELEM



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és adjon le egy újrahasznosító központban.



A mellette lévő szimbólum (áthúzott, aláhúzott kuka) azt jelenti, hogy a régi készülékeket nem a háztartási hulladékkal együtt, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerekben kell elhelyezni.

A magánháztartásokból származó régi készülékek tulajdonosai ingyenesen leadhatják azokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőközpontjaiban vagy a gyártók és forgalmazók által az ElektroG-nek megfelelően létrehozott visszavételi pontokon, így azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. A nem megfelelő ártalmatlanítás során olyan mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek károsak az emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó üzletek is kötelesek azokat visszavenni.

A hulladék elkerülése még értékesebb hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez. Ezért a termék saját használatának vagy javításának folytatása mellett a termék második felhasználónak történő átadása - amennyire lehetséges - ökológiailag értékes alternatívája az ártalmatlanításnak.

Minden jog fenntartva.