

TARTALOMJEGYZÉK

Szállítási terjedelem	1
Ránézésre	1
Jelképek	2
Jelzőszavak	2
Rendeltetésszerű használat	2
Biztonsági utasítások	3
BenuQung	5
Tisztítás és tárolás	6
Hibaelhárítás	7
Hulladékártalmatlanítás	7
Műszaki adatok	8
Importőr	8
Ügyfélszolgálat	8

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Tojásfőző, 1 x
- Fedél, 1 x
- Betét, 1 x
- Mérőpohár tojásválogatóval, 1 x

- Használati utasítás, 1 x

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és az alkatrészek szállítási sérülését. Sérülés esetén ne használja, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Távolítsa el a készülékről a fóliákat, matricákat vagy szállítási borításokat. Soha ne távolítsa el a típustáblát és a figyelmeztető címkéket!

RÖVIDÍTÉS

(A kép)

- 1 Fedél
- 2 Mérőpohár
- 3 Töltési szint jelölése:
kemény tojás
közepesen kemény tojás
- 0 puha tojás
- 4 Tojásválogató (az alján)
- 5 InSaQ
- 6 Be-/kikapcsoló gomb működési fényjel
- 7 Tojásfőző
- 8 Fűtőtálca



HU

Kedves ,

Örülünk, hogy a GOURMETmaxx dizájner tojásfőző mellett döntött. Kérjük, hogy a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra. A készülék szerves részét képezi. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget, ha a jelen használati utasításban foglaltakat nem tartják be.

Ha bármilyen kérdése van a készülékkel vagy a pótalkatrészekkel / tartozékokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál a weboldalunkon keresztül: www.ds-group.deAundenservice.

SZIMBOLOK



Vigyázat: forró felületek! O

Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!

Váltakozó áram



Élelmiszerek számára alkalmas.

JELSZAVAK

A jelzőszavak veszélyt jeleznek, ha a megfelelő utasításokat nem tartják be.

VESZÉLY - nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT - alacsony kockázat, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS - anyagi károkat okozhat.

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

- Ez a készülék tojásfőzésre szolgál.
- A kizárólag magánhasználatra szánják, nem kereskedelmi vagy háztartási használatra, pl. szállodákban, reggeliző éttermekben, irodákban, személyzeti konyhákban vagy hasonló helyeken.
- A készüléket csak a megadott célra és csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
- A nem megfelelő kezelés, sérülés vagy javítási kísérlet által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez vonatkozik a normál elhasználódásra is.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is , ha felügyeletet kaptak, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak.
az eszkrözról, megértették az ebből eredő veszélyeket.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- A készüléket és a csatlakozókábelt nem használhatják a következőnél fiatalabb gyermekek
8 év.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket mindig le kell választani a hálózatról, ha nincs felügyelet alatt, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- FIGYELEM: Kerülje el a tojással érintkező tű okozta sérüléseket.



VIGYÁZAT: Forró felület!

A fűtőtálca használat közben és röviddel utána nagyon forró.
forró.

- Soha ne lépje túl a maximális töltési szintet. Ha a fűtőtálca túl van töltve, a forró víz kifröccsenhet vagy kifolyhat főzés közben.
- Ne semmilyen változtatást a készüléken. Ne cserélje ki saját maga a csatlakozókábelt. a készülék vagy a csatlakozókábel megsérül, a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek (. szakembernek) kell kicserélnie.



HU

A terméket a veszélyek elkerülése érdekében a műhelyben kell kicserélni vagy megjavítani.

- Feltétlenül tartsa be a "Tisztítás és tárolás" fejezetben leírtakat. jegyzet.

VESZÉLY - Áramütés veszélye

- A készüléket csak zárt helyiségben használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
 - Ne működtesse vagy tárolja a készüléket olyan helyiségekben, ahol magas páratartalmú a levegő. Ne üzemeltesse vagy tárolja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben. lazítás.
 - A készülék és a csatlakozó kábel merítse vízbe vagy más folyadékba. és győződjön meg róla, hogy mindig naprakészek vagyunk, hogy ne essenek vízbe vagy vizes .
 - Ha a készülék a vízbe , azonnal a hálózati csatlakozót a konnektorból húzódj ki. Csak ezután vegye ki a készüléket a vízből. Soha ne próbálja meg kihúzni a vízből, amíg a készülék a hálózatra csatlakoztatva!
 - Ne használja a készüléket, ha meghibásodott, leesett vagy a vízbe esett.
- Újbóli üzembe helyezés előtt egy Ellenőriztesse egy szakműhelyben.
- Soha ne érintse meg a készüléket vagy a csatlakozókábelt nedves kézzel, amikor a készüléket a hálózatra csatlakoztatják.

FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély

- Ne használja vagy tárolja a készüléket gyúlékony anyagot. Nem gyúlékony
- Ne működtesse vagy tárolja a készüléket olyan helyiségekben, ahol magas páratartalmú a levegő. Ne üzemeltesse vagy tárolja a készüléket magas páratartalmú helyiségekben. lazítás.
- A készüléket működés közben soha ne fedje le a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély

- Csomagolóanyag gyermekektől és állatok. Van Robbanásveszély.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel mindig kisgyermek és állatok számára elérhetetlen helyen legyen. Felfojtás veszélye áll fenn.
- Érintkezés a felszálló gőzzel elkerülni. Ne nyissa ki a készülék fedelét működés közben. Fennáll a leforrázás veszélye.
- Ne működtesse a készüléket mozdulj. Fennáll a leforrázás veszélye.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne jelentsen botlásveszélyt. Nem lóghat le a szerelési felületről, hogy megakadályozza a lehúzást. készülék.

HU

MEGJEGYZÉS - Az anyagi és Anyagi kár

- Gondoskodjon arról, hogy a kiáramló gőz ne érintkezzen elektromos készülékekkel és elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezésekkel.
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, ha működés közben hiba lép fel működés közben vagy zivatar előtt lép fel.
- A készülék hálózatról való leválasztásához mindig húzza ki a hálózati dugót, és soha ne a hálózati kábelt.
- Ne cipelje vagy húzza a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Ne használjon semmilyen kiegészítő tartozékot, és csak a gyártó eredeti tartozékait használja, ne károsítsa a készülék működését, és megelőzze az esetleges károkat.
- Védje a készüléket a következők ellen: A készüléket védje az áramütésektől, tűztől és más hőforrásoktól, tartós napfénytől és nedvességtől.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozókábelre.

USE

Kérjük, vegye figyelembe!

- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket a sérülések szempontjából. Csak teljesen összeszerelt, sérülésmentes és működőképes készüléket használjon!

- A készüléket csak megfelelően beszerelt konnektorba csatlakoztassa. A konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozás gyorsan megszakítható legyen. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék műszaki adataival. A csatlakozókábelt úgy fektesse le, hogy az ne legyen összenyomva, elgörbülve vagy éles élek fölé fektetve, és ne érintkezzen forró felületekkel. Ne működjön víz nélkül!

-
1. Helyezze a tojásfőzőt a konyhapultra vagy más száraz, vízzel szemben nem érzékeny, vízszintes munkafelületre.
 2. A kívánt keménységtől függően töltsen fel a mérőpoharat vízzel a megfelelő jelig:
kemény tojás
közepesen kemény tojás
0 gazdag tojás



A mérőpoháron lévő jelölések csak 2 tojásra adnak irányértéket. A tojások számától, méretétől és tárolási hőmérsékletétől függően a kívánt keménységi fok eléréséhez szükséges vízmennyiség kis mértékben változhat. Egy tojás esetében a vízmennyiséget kissé meg kell növelni. Ha a tojások túl puhák, több vízre van szükség. Ha a tojások túl kemények, a vízmennyiséget csökkenteni.

3. Öntse a vizet a mérőpohárból a fűtőtálcába.
4. Helyezze a betétet a fűtőtálcára.
5. Szűrje meg a tojás(ok) tompa oldalát a tojásszűrővel (a mérőpohár alján), hogy megakadályozza, hogy a tojás(ok) főzés közben megrepedjenek (B kép).
6. Helyezze a tojást (tojásokat) a betétbe, és tegye rá a fedelet.
7. Teljesen tekerje ki a csatlakozókábelt, és dugja be a hálózati dugót a konnektorba.
8. a be/kikapcsoló gombot a tojásfőző bekapcsolásához. A működési lámpa világítani kezd, és jelzi, hogy a fűtőtálca melegszik. A víz .



A főzési folyamat bármikor a be/kikapcsoló gomb ismételt megnyomásával.

Amikor a főzési folyamat , egy jelzőhang szólal meg.

9. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a tojásfőző kikapcsolásához. A kezelőfény kialszik.
10. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
11. Óvatosan vegye le a fedelet.
12. Vegye ki a betétet a tojással (tojásokkal) együtt a fogantyúnál fogva.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Kérjük, vegye figyelembe!

- A tisztításhoz ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket vagy tisztítóbetéteket. Ezek a felületeket.

A tojaskazánon és a csatlakozókábelben lévő szennyeződéseket nedves ruhával törölje le. Szükség esetén használjon egy kis tisztítószert.

A többi alkatrészt meleg vízzel és mosogatószerrel vagy mosogatógépben tisztítsa meg.

Összeszerelés és elrakás előtt hagyja, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon vagy megszáradjon.

Közvetlen napfénytől védve, hűvös, száraz helyen, gyermekek és állatok elől elzárva tárolja.

Vízkömentesítés

A fűtőtálcán lévő vízkőlerakódások ronthatják a készülék hatékonyságát.

Az is előfordulhat, hogy idő előtt kikapcsol, a vízkőréteg túl vastag. A készülék használatának gyakoriságától függően a vízkőlerakódásokat ezért a szokásos vízkőmentesítési eljárással kell eltávolítani.

A vízkőmentesítés során kövesse a csomagoláson vagy a vízkőoldó használati utasításán található utasításokat.



HU

A vízkömentesítés után alaposan tisztítsa meg a fűtőtálcát. **ELDOBHATÓ**

Törölje ki és főzze ki a készüléket csak vízzel, tojás nélkül.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy saját maga meg oldani a problémát. Ha a probléma a következő lépésekkel nem oldható meg, forduljon az ügyfélszolgálathoz.



Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos készüléket!

A készülék nem kapcsolható be. A hálózati dugó nincs megfelelően behelyezve a konnektorba.

✘- Javítsa ki a hálózati csatlakozó helyzetét.

Az aljzat hibás.

✘- Próbáljon ki egy másik aljzatot.

A készülék rövid idő után idő előtt kikapcsol.

A készüléket víz nélkül vagy túl kevés vízzel kapcsolták be.

✘- Hagyja a készüléket kb. 5-10 percig hűlni, mielőtt újra vízzel töltené fel és újra használná a készüléket.

A készülék meszesedik.

✘- Vízkömentesítse a készüléket.



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és adja le az újrahasznosító központban.



A mellette lévő szimbólum (áthúzott, aláhúzott kerek kuka) azt jelenti, hogy a régi készülékeket nem szabad kidobni.



nem szabad a háztartási hulladékkal együtt, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerekben kell ártalmatlanítani.

A magánháztartásokból származó régi készülékek tulajdonosai ingyenesen leadhatják azokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és forgalmazók által az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvénynek megfelelően létrehozott visszavételi központokban, hogy azokat környezetbarát módon ártalmatlanítsák és újrahasznosítsák. értékes nyersanyagok visszanyerésére. A nem megfelelő ártalmatlanítás során mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek károsak az emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó üzletek is kötelesek visszavenni azokat.

A hulladék elkerülése még értékesebb hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez. Ezért, ahol lehetséges, a termék saját használatának vagy javításának folytatása mellett a termék továbbadása egy második felhasználónak szintén ökológiailag értékes alternatívája az ártalmatlanításnak.



TECHNIKAI ADATOK

Cikkszám: : 12377 (rozsdamentes acél)
13555 (fekete)
Modellszám: LMJ-ZDQ-02
Feszültségellátás: LMJ-ZDQ-02 220 -240V -
50/ 60Hz Teljesítmény: 220-240V - 50/ 60Hz:
max. 250W
Védelmi osztály: I
ID Használati utasítás: Z 12377_13555 M DS V1.1 0923 as



12?77_1 3555_Inlay_t11:- UN-1:R- N1_140x
160_V1.1.indb 8

IMPORTŐR

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld
Németország

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin
Németország

* / +49 38851 314650

' Hívás a német vezetékes hálózatba a szolgáltatója díjszabása szerint.

www.ds-group.de/kundenservice