

TARTALOMJEGYZÉK

Szimbólumok	1	Fali konzol	6
Jelzőszavak	1	Tartozékok	6
Szállítási terjedelem	2	Használja a címet.	7
Ránézésre	2	A készülék tisztítása és tárolása	7
További magyarázatok	2	Hibaelhárítás	8
Rendeltetésszerű használat	3	Műszaki adatok	9
Biztonsági utasítások	3	Hulladékártalmatlanítás	10
Az akkumulátor töltése	5		



FONTOS MEGJEGYZÉSEK! TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN!

SZIMBOLOK



Veszélyt jelző táblák: Ezek a szimbólumok a lehetséges veszélyeket jelzik. Olvassa el figyelmesen a kapcsolódó biztonsági utasításokat, és tartsa be azokat.



Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



Váltakozó áram

Egyenáram



VI. energiahatékonysági osztály



Csak beltérben használható!



II. védelmi osztály



DC feszültségű dugó

JELSZAVAK

A jelzőszavak veszélyt jeleznek, ha a megfelelő utasításokat nem tartják be.

VESZÉLY - nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT - alacsony kockázat, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS - anyagi károkat okozhat.



H U

Kedves ,

Örülünk, hogy a **CLEANmaxx akkumulátoros ciklonporszívó** mellett. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel vagy a pótalkatrészekkel / tartozékokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl a weboldalunkon keresztül: www.ds-group.de/kundenservice

A használati utasítással kapcsolatos információk

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra. A készülék szerves képezi. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartásáért.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

(A kép)

- 1 Fúvókaadapter, rövid (1 x)
- 2 Fúvóka adapter, hosszú (1 x)
- 3 Fugafúvóka (1 x)
- 4 Motoregység, beleértve a szennyeződésgyűjtő tartályt, fémszűrőt és EPA11 szűrőt 1 db)
- 5 Hosszabbítócső (1 x)
- 6 Kefés fúvóka (1 x)
- 7 Fúvók tartó (1 x)
- 8 Fali tartóval együtt.
Rögzítőanyag (1 x)
- 9 Padlófúvóka (1 x)
- 10 Csatlakozókábel (tápegység kábelrel és üreges dugóval) (1 x)
 - Használati utasítás (1 x)

Ellenőrizze a szállítási terjedeleml teljességét és alkatrészek szállítási sérülését. Sérülés esetén ne használja, hanem vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Távolítsa el a készülékről az esetleges fóliákat, matricákat vagy szállítási védelmet. **Soha ne távolítsa el a típus táblát és a figyelmeztető feliratokat!**

EGY PILLANTÁSSAL

(B kép)

- 11 Funkciós lámpa
- 12  Be / Ki gomb (2 szívási szint)
- 13  Gomb a szívási szint beállításához
- 14 Fogantyú
- 15 Töltés jelzőfények
- 16 Töltő aljzat
- 17 Akkumulátor (házban)
- 18 Porgyűjtő tartály fedele
- 19 Fém szűrő
- 20 EPA11 Filter
- 21 Gomb a portartály fedelének kinyitásához
- 22 Porgyűjtő tartály
- 23 Szívónyílás
- 24 Gomb a fúvóka / hosszabbítócső feloldásához
- 25 Kipufogógázszűrő rekesz
- 26 Szűrőrekesz fedél

TOVÁBBI MAGYARÁZATOK

A **legendszámok** a következőképpen jelennek meg: **(1)**

képhivatkozások a következőképpen jelennek meg: **(A ábra)**



SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

- Ez a készülék a hagyományos házipor porszívózására szolgál.



A következő elemeket semmilyen körülmények között ne szívja magába:

- Folyékony vagy nedves anyagok (pl. nedves szőnyegsampon)
- izzó hamu, cigarettacsikk, gyufa stb.
- Gyúlékony vagy éghető anyagok
- nagyon finom por (. betonpor), hamu vagy toner
- éles, kemény tárgyak, pl. nagy üvegdarabok

- A készüléket magánhasználatra szánják, nem kereskedelmi használatra.
- A készüléket csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül.
- A nem megfelelő kezelés, sérülés vagy javítási kísérlet által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez vonatkozik a normál elhasználódásra is.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Tartson be minden biztonsági információt, utasítást, címkézést és műszaki adatot, amelyet a készülékkel együtt mellékeltek. A biztonsági információk és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb **gyermekek**, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- **Gyermekek nem** játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a **felhasználói karbantartást** gyermekek csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- A 8 évnél fiatalabb **gyermekeket** és az állatokat távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozó kábeltől.
- Összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt a készüléket mindig le kell választani a hálózatról.



- Az akkumulátort csak a mellékelt hálózati adapterrel töltsé (CZH01323260040EUWH). Ne töltsön más készülékeket a mellékelt hálózati adapterrel.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a készüléken. Ha a készülék, a csatlakozókábel vagy a készülék tartozékai megsérülnek, a veszélyek elkerülése érdekében azokat a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy szakszerviznek kell kicserélnie.



VESZÉLY - Áramütés veszélye

- Csak zárt helyiségben töltsé be és tárolja.
- Védje a készüléket a hosszabb ideig tartó nedvességtől. Ne használja, töltsé vagy tárolja magas páratartalmú helyiségben.
- Soha ne érintse nedves kézzel a készüléket vagy a csatlakozókábelt, amikor ezek az alkatrészek a hálózatra vannak csatlakoztatva.
- Soha ne szerelje össze a nedves vagy nedves alkatrészeket, és ne rögzítse azokat a motoregységhez!
- Soha ne porszívózzon fel folyadékokat. Ne öntsön folyadékot a portartályba. Tartsa távol a motoregységet a nedvességtől vagy nedvességtől!
- Ha a készüléket autó tisztítására használják, ügyeljen arra, hogy ne legyen kitéve esőnek vagy nedvességnek.
- Soha ne merítse a készüléket vagy a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy ne kerülhessenek vízbe vagy ne ázzanak el.
- Ha a készülék vízbe esik, miközben a tápegységhez van csatlakoztatva, azonnal válassza le a tápegységet! **Csak ezután** húzza ki a készüléket a vízből.



FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély!

- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől és állatoktól. Fuldoklás veszélye áll fenn.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel mindig kisgyermek és állatok számára elérhetetlen helyen legyen. Felfojtás veszélye áll fenn.
- A csatlakozókábelt úgy fektesse le, hogy az ne jelentsen botlásveszélyt.
- Tartsa távol az állatokat, haját, ékszereket, laza ruházatot, ujjakat és minden más testrészt a készülék fűvókáitól. Megakadhatnak. Ha a porszívó mégis beragad, azonnal kapcsolja ki a készüléket.



FIGYELMEZTETÉS - Veszély az elemektől

- Ne szerelje szét az akkumulátort. Védje a következők ellen: Tűz, 40 °C feletti magas hőmérséklet, közvetlen napfény és fagypont alatti hőmérséklet. Az akkumulátor meggyulladhat vagy felrobbanhat. Ne tárolja a készüléket beszerelt akkumulátorral olyan járműben, ahol szélsőséges hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ha az akkumulátor szivárog, kerülje a bőrt, a szem és a nyálkahártyákat az akkumulátorsavval. Fennáll a kémiai égési sérülések veszélye. Ha mégis érintkezésbe kerül az akkumulátorsavval, azonnal öblítse le az érintett területeket bő tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.





vegyük. Fennáll az akkumulátorsav okozta kémiai égési sérülések veszélye!

- Gondoskodjon arról, a motoregység és az akkumulátor ne ázzon be. Ne használja a készüléket, ha folyadék került bele. Az akkumulátor meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- Ne takarja le a készüléket vagy a tápegységet töltés közben, hogy elkerülje a tüzet. Ne helyezzen semmit a készülék szellőzőnyílásaiba, és gondoskodjon arról, hogy azok ne legyenek elzárva.
- Ne használja a készüléket, ha az akkumulátor lemerült.

MEGJEGYZÉS - Anyagi és anyagi kár kockázata

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne legyen összenyomva, elgörbülve vagy éles élek fölé fektetve, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a tápegység köré.
- A készüléket csak teljesen működőképes és megfelelően összeszerelt használja! **A szűrők behelyezve és sérülésmentesen!** Ha szennyeződés kerül a motoregység belsejébe, az a motor károsodásához.
- A készüléket ki kell kapcsolni, ha a hálózati adaptert kihúzzák vagy bedugják a konnektorba. A készülék hálózatról való leválasztásához mindig húzza ki a hálózati adaptert, és soha ne a hálózati kábelt!
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozókábelre.
- Védje a készüléket hőtől, tűztől és szélsőséges hőmérséklettől, tartós nedvességtől és ütésektől.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja, hogy ne károsítsa a készülék működését, és megelőzze az esetleges károkat. A LED-ek nem cserélhetők ki egymással.

- A szívárgó akkumulátort azonnal távolítsa el a készülékből. Tisztítsa meg az érintkezőket, mielőtt új akkumulátort helyezne be.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Kérjük, vegye figyelembe!

- **A maximális töltési kapacitás elérése érdekében elengedhetetlen, hogy az akkumulátort az első használat előtt teljesen feltöltse.** Ha az akkumulátor használat közben teljesen lemerül, a következő használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- A tápegységet csak olyan, megfelelően beszerelt konnektorba csatlakoztassa, amely megfelel a műszaki adatoknak. A csatlakoztatás után a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozás gyorsan megszakítható legyen.
- Csak olyan megfelelő hosszabbítókábeleket használjon, amelyek műszaki adatai megegyeznek a tápegység műszaki adataival.
- Húzza ki a tápegységet a konnektorból, ha töltés közben vagy zivatar előtt hiba lép fel.

1. Helyezze a csatlakozókábel **(10)** üreges dugóját a töltőaljzatba **(16)**.
2. Csatlakoztassa a tápegységet egy hálózati aljzathoz.
A töltésjelző lámpák **(15)** villogni kezdenek, és az akkumulátor **(17)** töltődik.
Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha az összes töltésjelző lámpa folyamatosan világít.



FALRA SZERELHETŐ

Kérjük, vegye figyelembe!

- A fali konzol felakasztásához használja a mellékelt rögzítőanyagot. Ha nem biztos abban, hogy a mellékelt rögzítőanyag alkalmas-e a falhoz, kérje szakkereskedője tanácsát.
- Akassza fel a fali konzolt biztonságos és rögzített pozícióba.
- A fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett fúrási hely mögött nem futnak csövek vagy elektromos vezetékek.

A készüléket a fali tartóban **(8)** lehet tárolni, és ott feltölteni a következő használatig **(E ábra)**.



Ideális esetben a fali konzolt egy könnyen elérhető konnektor közelébe szerelje, hogy a készüléket fel lehessen tölteni.

A csatlakozókábel **(10)** a fali konzolon lévő kis kampóra rögzíthető.

Fali konzolra csavarozható

1. Helyezze a fali konzolt egyenesen a falhoz, és jelölje meg a két fúróllyukat.
2. Fúrjon lyukakat a falba, és illessze be a dübeleket.
3. Csavarozza fel a fali konzolt.

KIEGÉSZÍTŐK

Padlófűvóka

A **padlófűvóka (9)** szőnyegekhez és sima padlókhoz egyaránt alkalmas. A lábkapcsolóval lehet váltani a szőnyeg és a sima padló között. A padlófűvóka alján a sima padlókhoz egy kefe van kihajtva.

Kefés fűvóka

A **kefés fűvóka (6)** forgó kefevel rendelkezik. A fűvóka nyílásszögének beállításához forgassa a kefefejet a kívánt pozícióba **(C ábra)**. A fűvóka alkalmas minden egyenetlen tárgy, bútór, lámpaernyő, képkeret, billentyűzet, könyv stb. portalanítására.

Fugafűvóka

A **résfűvóka (3)** olyan nehezen hozzáférhető helyekre, mint a sarkok, illesztések vagy rések, valamint a kárpitok és minden olyan zug és rés, amelyet más fűvókákkal nem lehet elérni.

Fűvóka adapter, rövid

A **rövid fűvókaadapter (1)** szükséges a hosszabbítócső **(5)** motoregységhez **(4)** való csatlakoztatásához.

Lehetővé teszi továbbá, hogy a padlófűvóka **(9)** a hosszabbítócső nélkül közvetlenül a motoregységhez csatlakoztatható legyen.

Fűvóka adapter, hosszú

A **hosszú fűvókaadapter (2)** szükséges a résfűvóka **(3)** és a kefés fűvóka **(6)** hosszabbítócsőre **(5)** történő rögzítéséhez. Mindkét fűvóka közvetlenül a motoregységhez **(4)** csatlakoztatható.

Hosszabbító cső

A **hosszabbítócső (5)** a padlófűvókával együtt használható a padlótisztításhoz **(D ábra)**. A mennyezetek és a sarkok jobb megközelíthetőségét is biztosítja.

Fúvókatartó

A résék és a kefés fúvóka tárolás céljából a **fúvóka tartóra (7)** helyezhető. Ez a hosszabbítócsőre van ráfeszítve (**E ábra**).

USE

Kérjük, vegye figyelembe!

- Győződjön meg róla, hogy a tisztítandó felületen nincsenek nagy, éles tárgyak.
- Használat közben ügyeljen arra, hogy a portartály ne legyen túlságosan tele. Rendszeresen ürítse ki a portartályt, és minden használat után tisztítsa meg. A szűrőket is rendszeresen tisztítsa meg.

tisztán, hogy elkerüljük a túlterhelést a motor (lásd a "Tisztítás és tárolás").

- Kapcsolja ki a készüléket minden megtisztított felület után, hogy jelentősen megnövelje az egy akkumulátortöltésre jutó működési időt. Használat után töltsze fel az akkumulátort (lásd "Az akkumulátor töltése" című fejezetet).



A készüléket nem lehet üzembe helyezni, ha az a hálózatra van csatlakoztatva. Használat előtt távolítsa el a csatlakozókábelt (**10**).

1. Válassza ki a fúvókát (lásd a "Tartozékok"), és helyezze be a szivónyílásba (**23**). Hallhatóan be kell kapcsolódnia. Hosszabb hatótávolság elérése érdekében helyezze be a hosszabbító csövet (**5**) a cső közé.
 - A fúvóka vagy a hosszabbítócső újbóli kihúzásához nyomja meg a kioldógombot (**24**).
2. Kapcsolja be a készüléket, és vezesse a fúvókát a tisztítandó terület fölé.

Az 1-es szívási szint bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot (**12**).



NYomja meg a gombot (**13**) az 1. és 2. szívási szint közötti váltáshoz.

A kiválasztott szívási szintet a funkciójelző lámpa (**11**) színe jelzi:

Szívási szint 1 - világít kék színnel

Szívási szint 2 - világít lilával

3. A készülék kikapcsolásához nyomja

meg a Be / Ki gombot.

4. A készülék teljesítményének optimalizálása érdekében minden használat után ürítse ki a portartályt, és szükség esetén tisztítsa meg (lásd a következő fejezetet).

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA

Kérjük, vegye figyelembe!

- A tisztításhoz ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószeret. Ezek károsíthatják a felületeket.



A szűrők idővel elszíneződhetnek. Ez normális, és nem befolyásolja a működést.

Üres portartály

1. Távolítsa el a hosszabbítócsövet (**5**), ha az a készüléken van.
2. Tartsa a portartályt (**22**) egy nyitott portartály fölé, és a gomb megnyomásával nyissa ki a portartály fedelét (**21**). A portartályzárny (**18**) kinyílik (**F ábra**), és a szennyeződés kihull.
3. A portartály zárásához nyomja rá a portartályra a portartály fedelét. Hallania kell, ahogyan a helyére kattan.

Tisztítsa meg a portartályt, a fémszűrőt és az EPA11 szűrőt.

1. Nyissa ki a portartályt, nyúljon be, és fordítsa el a fémszűrő (19) alját egy kicsit az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az le nem válik a készülékről.
2. Vegye ki a fémszűrőt a portartályból.
3. Húzza ki az EPA11 szűrőt (20) a fémszűrőből.
4. Kopogtassa ki mindkét szűrőt, és szükség esetén puha kefével tisztítsa meg. Tiszta vízzel is kiöblíthetők, **de a visszaszerelés előtt teljesen száraznak kell lenniük!**
5. Ha szükséges, törölje ki a portartályt nedves ruhával, és szárítsa meg, vagy hagyja megszáradni a levegőn.
6. Amikor minden alkatrész megszáradt, helyezze be az EPA11 szűrőt a fémszűrőbe.
7. Helyezze be a fémszűrőt a portartályba, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva húzza meg.
8. Zárja le a portartályt.

A kipufogógázsűrő tisztítása

1. Fordítsa el a szűrőrekesz fedelét (26) az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje le.
2. Húzza ki a kipufogógázsűrőt a kipufogógázsűrő rekeszből (25).
3. Üsse ki és kefélje ki a kipufogógázsűrőt és a kipufogógázsűrő rekeszt. A kipufogógázsűrőt tiszta vízzel is kiöblíthető, **de a visszaszerelés előtt teljesen száraznak kell lennie!**
4. Helyezze be a megtisztított kipufogógázsűrőt a kipufogógázsűrő rekeszbe.
5. Helyezze fel a szűrőrekesz fedelét, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva zárja be.

Tisztítsa meg a motoregységet, a hosszabbítócsövet és a fúvókákat.

- Vegye le a motoregységet (4), a hosszabbítócsövet (5) és a fúvókákat (3, 6, 9) a motoregységről.

Ha szükséges, törölje át nedves ruhával. Ezután törölje szárazra.

- Távolítsa el a szőrszalakat és a pelyheket a fúvókákról és kefékről.

Tárolás

- A készüléket és tartozékait hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, épületen kívül tárolja. Gyermekek és állatok elől elzárva tartandó.
- A kefék fúvóka (6) és a résfúvóka (3) a fúvókartartóhoz (7) rögzíthető a hosszabbítócsőre (5) (E ábra).
- Akassza be a motoregységet (4) a fali tartóba (8) úgy, hogy a szívónyílás (23) lefelé nézzen.



Az akkumulátor mélykisülésének elkerülése érdekében 3 havonta töltsse fel, ha hosszabb ideig nem használja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e saját maga. Ha a probléma a következő lépésekkel nem oldható meg, forduljon az ügyfélszolgálatához.



Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos készüléket!

A készülék nem indul.

Az akkumulátor lemerült.

- ▶ Töltsse fel az akkumulátort.

A készülék a hálózatra van csatlakoztatva.

- ▶ Távolítsa el a csatlakozókábelt.

A szívóerő túl gyenge.

Az akkumulátor gyenge.

- ▶ Töltsse fel az akkumulátort.

A portartály túlságosan tele van.

- ▶ Ürítse ki a portartályt. A

szűrők piszkosak.

- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket.

A szívónyílás, a fúvóka vagy a hosszabbítócső eltömődött.

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a dugulást.

A szennyeződés részecskék túl nagyok vagy túl nehezek.

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket, és kézzel távolítsa el a szennyeződéseket.

Porzivózáskor por kerül ki a készülékből.

A portartály nincs megfelelően lezárva.

- ▶ Csupka be a portartály fedelét, amíg hallja, hogy a helyére kattán.

A szűrők nincsenek megfelelően felszerelve.

- ▶ A szűrők illeszkedésének javítása.

A szűrők piszkosak.

- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket.

A szűrők elhasználódtak vagy sérültek.

- ▶ Cserélje ki a szűrőket.

A töltésjelző lámpák nem villognak, amikor a készülék a hálózatra van csatlakoztatva.

A tápegység nincs megfelelően bedugva a konnektorba, vagy az üreges dugó nincs megfelelően bedugva a készülék töltőaljzatába.

- ▶ Javítsa ki az ülést. Az

aljzat hibás.

- ▶ Próbáljon ki egy másik aljzatot.

Furcsa szag

A készüléket most használják először.

- ▶ A készülék első használatakor az új szag normális; ez idővel megszűnik.

TECHNIKAI ADATOK

Cikkszám: : 13769
ID Használati utasítás: Z 13769 M DS V1 1123 mint

Eszköz

Modellszám: PCP017
Tápegység: (Lilon akkumulátor; 2000 mAh)
Teljesítmény: 80 - 120 W
Az akkumulátor töltési ideje: töltési idő: 5 óra
Az akkumulátor üzemideje: kb. 35 perc (1. szívási szinten) kb.
18 perc (2. szívási szinten)

Tápegység

Modellszám: CZH013260040EUWH
Bemenet: 60 Hz; 0,4 A
Kimenet: 0,4 A; 10,4 W
Védelmi osztály: II



DISPOSAL



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és adjon le egy újrahasznosító központban.



Az elemeket és az újratölthető elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztók törvényileg kötelesek az elemeket és az újratölthető elemeket elkülönítve ártalmatlanítani.

Az elemeket és akkumulátorokat ingyenesen lehet leadni a településen/kerületben található gyűjtőhelyen vagy kiskereskedőnél, így azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. A nem megfelelő ártalmatlanítás során mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek károsak az emberekre, állatokra és növényekre. Csak lemerült állapotban lévő elemeket és akkumulátorokat szabadítson meg. Ha lehetséges, eldobható elemek helyett használjon újratölthető elemeket.

A lítiumot tartalmazó elemek és akkumulátorok esetében a rövidzárlat elkerülése érdekében az eldobás előtt ragassza le a csatlakozókat. A rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat.



A mellette lévő szimbólum (áthúzott, aláhúzott kuka) azt jelenti, hogy a régi készülékeket nem a háztartási hulladékkal együtt, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerekben kell elhelyezni.

A régi készülékek tulajdonosainak el kell távolítaniuk a régi készülékbe nem zárt régi elemeket és akkumulátorokat, amelyek a régi készülékből a készülék tönkretétele nélkül eltávolíthatók. és külön kell ártalmatlanítani (lásd még az akkumulátorok ártalmatlanításáról szóló részt).

A magánháztartásokból származó régi készülékek tulajdonosai ingyenesen leadhatják azokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy gyártók és forgalmazók által az ElektroG-nek megfelelően létrehozott visszavételi központokban, így azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. A nem megfelelő ártalmatlanítás következtében olyan mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek károsak az emberek, állatok és növények egészségére. Az elektronikus készülékeket forgalmazó üzletek is kötelesek visszavenni azokat.

A hulladék elkerülése még értékesebb hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez. Ezért, ahol lehetséges, a termék saját használatának vagy javításának folytatása mellett a termék továbbadása egy második felhasználónak szintén ökológiailag értékes alternatívája az ártalmatlanításnak.

Minden jog fenntartva.