

Rozsdamentes bográcsok

Gázégő felett és szabad tűzön is használható.

Ügyeljen rá, hogy a bográcsot stabil, egyenes felületen felállított állványra akassza fel.

Használat közben a bogrács és bográcsfül felforrósodhat, sütőkesztyű használata javasolt.

Keverés közben ügyeljen rá, hogy a bogrács ne billenjen meg! A kiömlő étel súlyos égési sérüléseket okozhat.

Használat közben tartsa távol a gyerekeket, háziállatokat!

Használat után a bográcsot hagyja teljesen lehűlni, majd meleg semleges mosogatószerrel mossa el. Ne használjon karcosodást okozó szereket illetve eszközöket!