

Helyezze a nokedliszaggot a megfelelő méretű edény peremére.

Ügyeljen rá, hogy a szaggot stabil legyen. Szaggassa ki a tésztát a spatula segítségével, miközben a szaggot hosszabbik végét megtartja, hogy a szaggot ne mozduljon el. A forró vízgőz égési sérülést okozhat, sütőkesztyű használata javasolt.

Tisztítása: Semleges, folyékony mosogatószerrel mossa el. Kerülje a karcosodást okozó szerek és eszközök használatát!