

Zománcozott szeletsütő tapadásmentes bevonattal

Minden főzőfelületen használható.

Használat közben az edény és fedő is felforrósodhat, sütőkesztyű használata javasolt.

Használat után az edényt hagyja teljesen lehűlni, majd meleg semleges mosogatószerrel mossa el. Ne használjon karcosodást okozó szereket illetve eszközöket!

A zománc sérülékeny, ügyeljen rá, hogy ne ütődjön oda semminek, óvja a külső behatásoktól. Ne tegye ki hirtelen hőingadozásnak, mert az szintén a zománcréteg sérülését eredményezheti.

Főzéskor kizárólag fa vagy szilikon eszközöket használjon, a fém eszközök megsérthetik a bevonatot. Tilos vágni benne!