

Rozsdamentes fedő bográcshoz

Rögzítse a fedőgombot a fedőre a csavar segítségével.

- . Használat közben a fedő felforrósodik, sütőkesztyű használata javasolt. Vigyázzon a fedő levételekor felszabaduló gőz égési sérülést okozhat!

Tisztítása: semleges, folyékony mosogatószerrel mossa el! Kerülje a karcosodást okozó szerek és eszközök használatát!