

12511 Öntöttvas húsvasaló/húsprés

Használata: A húsvasalót kültéri és beltéri sütögetésnél egyaránt használhatjuk. Használatával a húrok egyenletesebben és könnyebben átsülnek. A zsírosabb húrokból a nyomás hatására a zsír kopréselődik.

Minden húsféléhez használható, akár halhoz, húspogácsához és szalonnához is. A recés felület a serpenyőben vagy tepsiben süttött húroknak is grillezett hatást kölcsönöz. A húsvasalót kenje be kevés olajjal, hogy a tisztítása használat után egyszerűbb legyen. Helyezze a húsvasalót a grillen, serpenyőben vagy tepsiben sülő hússzeletre.

Hagyja rajta pár percig.

Tisztítása: Első használat előtt és minden használat után semleges folyékony mosogatószerrel mossa el, öblítse le és törölje tökéletesen szárazra. Minden használat után kenje be olajjal vagy zsírral a rozsdásodás elkerülése érdekében. Száraz helyen tárolja! Mosogatógépben nem mosható! Mikrosütőben nem használható! A spirálozott nyélnek köszönhetően a nyél nem forrósodik fel, de sütőkesztyű használata javasolt.