

72039 Grill csipesz szilikon fogóval

Tálaláshoz, wokban való főzéshez, salátákhoz, húsok forgatásához ajánljuk.

Tisztítása: semleges folyékony mosogatószerrel. Ne használjon karcosodást okozó szereket, eszközöket.